

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

UWAGI OGÓLNE:

1. Do obsługi kuchenki mikrofalowej może być dopuszczona osoba, która została wcześniej zapoznana z obsługą lub sama zapoznała się z instrukcją obsługi.
2. Stan techniczny kuchenki mikrofalowej musi być dobry a podłączenie elektryczne jest prawidłowe, tzn. przewód elektryczny i wtyczka bez widocznych uszkodzeń, wszystkie przyciski i pokrętła oraz czujnik otwartych drzwi muszą działać prawidłowo.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM I PODCZAS UŻYTKOWANIA KUCHENKI:

1. Przed przystąpieniem do użytkowania kuchenki sprawdzić stan techniczny.
2. Przygotować produkty do obróbki termicznej.
3. Umieścić produkty na tacy obrotowej, która musi być prawidłowo osadzona wewnątrz komory kuchenki.
4. Dokonać ustawień parametrów pracy kuchenki:
 - ustawić moc na wymaganym poziomie,
 - ustawić niezbędny czas obróbki termicznej.
5. Włączyć kuchenkę (drzwiczki muszą być obowiązkowo zamknięte).
6. Aby zatrzymać kuchenkę w trakcie pracy wystarczy wcisnąć przycisk otwierania – wtedy praca kuchenki automatycznie zostanie przerwana.
7. Gdy okaże się, że dalsze gotowanie nie jest potrzebne należy czas pracy ustawić na ZERO i zamknąć drzwi.
8. Po skorzystaniu z kuchenki pozostawić ją czystą z porządkiem wokół.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE:

1. Nie używać kuchenki do innych celów niż przygotowanie żywności (a w szczególności np. do suszenia odzieży, papieru, sterylizacji itp.).
2. Nie umieszczać kuchenki w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych.
3. Nie włączać pustej kuchenki, gdyż może spowodować jej uszkodzenie.
4. Nie używać kuchenki do przechowywania żadnych rzeczy a zwłaszcza papierów i innych materiałów łatwopalnych.
5. Nie gotować jaj w skorupkach ze względu na niebezpieczeństwo ich rozsadzenia; również jajko bez skorupki może czasem prysnąć w czasie gotowania – należy je gotować pod przykryciem i pozostawić w takim stanie jeszcze minutę po zakończeniu gotowania,
6. Przed gotowaniem produktów otoczonych błoną (np. żółtko jaj, ziemniaki, wątróbka drobiowa, kielbasa we flaku itp.) należy je najpierw nakłuć kilkakrotnie widelcem.
7. Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie.
8. Nie wymontowywać żadnej części kuchenki,
9. Nie gotować żywności bezpośrednio na obrotowym talerzu – produkty powinny być umieszczone w odpowiednim naczyniu przed umieszczeniem w kuchence.
10. Naczynia „mikrofalowe” powinny być używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta.
11. Nie używać kuchenki do żywności suchej (np. suchy ryż, mąka itp.).
12. Nie używać naczyń:
 - Metalowych lub wyposażonych w metalowe części, metalizowanych, melaminowych, kamionkowych, ze szczelnym zamknięciem, opakowań z metalową folią lub z metalowym zamknięciem.

POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII:

1. W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
2. W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego.
3. Jakiegokolwiek samodzielne naprawy są wzbronione.