

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE BOCZKARKI PROFILOWEJ

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

1. ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
2. ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
3. zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
4. stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
5. ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
6. przy obsłudze urządzeń nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Należy zadbać o stabilne i równe podłoże w miejscu pracy boczkarki
2. Przed podłączeniem upewnić się czy wszystkie elementy zabezpieczające na czas transportu są usunięte a elementy urządzenia są stabilne.
3. Połączenia elektryczne muszą odpowiadać przepisom lokalnym
4. Użytkownik powinien odbyć szkolenie z zakresu obsługi urządzenia. Wszystkie połączenia maszyny powinny zostać wykonane przez przeszkolony personel włącznie z uwzględnieniem zakładania i zmiany narzędzi.
5. Przed uruchomieniem włączyć obieg wody
6. Po zakończonej pracy wyłączyć zasilanie i zamknij wodę.
7. Nie można przylączyć urządzenia do gniazda sieciowego o napięciu innym niż wymagane. 8. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie sieciowe oraz wodę.
9. Podczas czyszczenia, lub wykonywania innych prac maszyna powinna być wyłączona.
10. Aby zapewnić nieprzerwane działanie urządzenia, podłączenia należy wykonać bardzo starannie.
11. Urządzenia nie można demontować ani modyfikować. Naprawy powinien wykonywać autoryzowany serwis. Nieprzestrzeżenie może doprowadzić do utraty gwarancji.
12. Personel pracujący maszyną powinien przestrzegać warunków bezpieczeństwa i używać odzieży ochronnej.
13. Nie można zostawić włączonej maszyny samej. Zawsze należy ją wyłączyć jeżeli nie pracuje lub jeśli wymaga jakiegokolwiek ingerencji.
14. Zachowaj porządek i czystość w miejscu pracy.
15. Nie chodź po kablu sieciowym i nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
16. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wymiany narzędzi.

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

1. Należy stosować wyłącznie dobre materiały eksploatacyjne, właściwego typu polecane przez producenta.
2. Osoby uruchamiające boczkarkę powinny podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby się upewnić, że nie istnieje niebezpieczeństwo dla osób trzecich.
3. Nie należy używać urządzenia w przypadku zaistnienia podejrzenia o jego nieprawidłowej pracy.
4. Wielkość obrabianych elementów powinna zapewnić co najmniej oparcie w 2/3 swojej powierzchni . Nigdy nie obrabiaj mniejszych kawałków
5. Podczas pracy operator powinien stosować ochraniacze na uszy oraz okulary ochronne.
6. Należy okresowo kontrolować: - stabilność mocowań podzespołów boczkarki - stan wszystkich połączeń elektrycznych
7. Nie zbliżać rąk do narzędzia ani do obszaru jego pracy przy włączonej maszynie

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KONSERWACJI

1. Do konserwacji i naprawy należy używać odpowiednich narzędzi.
2. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
3. Wszelkie czynności konserwacyjne można podejmować po odłączeniu zasilania elektrycznego
4. Do czyszczenia poszczególnych elementów nie stosować łatwopalnych rozpuszczalników 5. Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych należy zachować czystość. Części oraz otwory należy zabezpieczyć przed brudem zakrywając je.
6. Nie należy w jakikolwiek sposób modyfikować urządzenia.
7. Urządzenie należy zatrzymać zawsze gdy istnieje podejrzenie nieprawidłowej jego pracy. 8. Przed uruchomieniem urządzenia po konserwacji lub naprawie należy sprawdzić czy wszystkie części są na miejscu i zamocowane poprawnie.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Ustawić maszynę w pozycji parkowania.
2. Sprawdzić stan techniczny
3. Wyłączyć zasilanie wody
4. Odłączyć od źródła zasilania

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

1. O wadach i / lub uszkodzeniach maszynki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
2. Bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

UWAGI

- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.