

# INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE MIESZARKI PLANETARNEJ

## Uwagi ogólne

- Mieszarka planetarna powinna być zainstalowana i obsługiwana zgodnie instrukcją obsługi.
- Przewód zasilający powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
- Mieszarka planetarna powinna być ustawiona w miejscu, nie utrudniający, wykonywania innych czynności, bez ograniczeń swobody ruchu.
- Mieszarka jest urządzeniem służącym do dokładnego wymieszania surowców w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny-ciasta do wypieku pieczywa. Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione.
- Przed włączeniem maszyny należy sprawdzić stan techniczny podłączenia zasilania elektrycznego oraz prawidłowość zamontowania metalowych osłon części mechanicznych.

## Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi

- Mieszarkę planetarną może obsługiwać pracownik, który został zapoznany z instrukcją obsługi.
- Mieszarkę planetarną może obsługiwać pracownik który przeszedł szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe bhp, oraz ma dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim.
- Pracownik powinien zapoznać się z dokumentacją techniczno- ruchową urządzenia.
- Pracownik powinien przemyśleć bezpieczny przebieg pracy.
- Przed uruchomieniem mieszarki należy sprawdzić stan techniczny urządzenia.
- Urządzenie może być podłączone wyłącznie do gniazdka z uziemieniem.
- Po napełnieniu miski mieszarki składnikami należy bezwzględnie opuścić w dolne położenie osłonę. Włączanie mieszarki z podniesioną osłoną jest zabronione.
- Mieszarka pracuje w trybie automatycznym i podczas jej pracy rola obsługującego ogranicza się do kontroli procesu mieszania. Z uwagi na szkodliwe oddziaływanie pyłu mącznego należy najpierw załączać wolniejsze obroty aby emisja pyłu mącznego do otoczenia była jak najmniejsza. Z tego samego powodu należy ostrożnie dozować mąkę do miski przed rozpoczęciem mieszania.
- Zabrania się używania uszkodzonej mieszarki planetarnej .

## Uwagi końcowe

- Zabronione jest eksploatowanie maszyny ze zdemontowanymi osłonami części mechanicznych, jak też usuwanie mechanizmów zabezpieczających lub zmiana ich funkcji. W przypadku konieczności zdjęcia pokryw w celu odkurzenia wnętrza mieszarki, należy uprzednio odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego z gniazdka.
- W trakcie pracy mieszarki operowanie kończynami w pobliżu miski albo wkładanie rąk pod osłonę jest niedopuszczalne.
- Naprawy może wykonywać tylko pracownik serwisu.
- Środki do czyszczenia urządzenia mogą podrażniać skórę.
- O wszelkich usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia należy bezzwłocznie poinformować przełożonego.
- Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.  
Po zakończonej pracy należy pozostawić ład i porządek w miejscu pracy
- Nie reperować bezpieczników ani też nie dokonywać napraw przy instalacji elektrycznej.
- Przy pracy na urządzeniach stosować się ściśle do instrukcji ich użytkowania oraz instrukcji BHP do pracy na tym urządzeniu.
- Po zakończeniu pracy pamiętać o wyłączeniu urządzenia.
- Osoby nieprzestrzegające przepisów BHP podlegają sankcjom dyscyplinarnym bądź karnym przewidzianym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.